

警告

運転席に着座しないなど走行しない時は、必ず電源を切（OFF）にしてください。



MIDモード、またはHIGHモードでは、スロットルを回したり、ペダルを動かすと、モーターが回ります。意図しない発進を防ぐため、運転席から降りる時や、押して歩くなどの場合も、必ず電源を切（OFF）にしてください。

バッテリーの取り扱いについて



バッテリーは使用方法を誤ると発火などの危険があります。

- ・ 指定のglafitバイク以外に使用しないでください。
- ・ 落下させるなど、衝撃を与えないでください。
- ・ 水をかけたり、水の中に入れてください。
- ・ 分解しないでください。
- ・ 加工、改造しないでください。
- ・ 火気類に近づけないでください。
- ・ バッテリーケースに、破損や凹みなど変形している場合は、使用しないでください。

充電器の取り扱いについて



充電器は状況によって、高温になります。温度の高い場所や燃えやすいものの近くで充電しないでください。

また、温度が高くなることで、変色する可能性のあるものの上などに、充電器を置かないでください。