



ワイヤーロック

取付・取扱説明書



[同梱物]



ワイヤーロック


⚠ 注意

- 車体のロック以外には使用しないでください。
- 設定した解錠番号を忘れないようにご注意ください。
※ 解錠番号がわからない場合はワイヤーロックを切断する必要があります。

ワイヤーロック開錠番号設定

※イラストは全てイメージです。


※見た目上わかりやすくするため、該当箇所の色を青色にしています。




01 ワイヤーロックは、お好みの開錠番号に設定できます。

ワイヤーロックの突起(a)に合わせて、ダイヤルを開錠番号にセットします。

※出荷時の開錠番号は車両によって異なります。




02 ワイヤーロックを開錠します。




03 セットダイヤル(1)を時計方向に90°回転させて、ダイヤル(2)をお好みの4ケタの番号に設定します。

※設定した4ケタの番号を忘れないように、必ずメモしておいてください。



04

セットダイヤルを半時計方向に 90°回転させて、元の位置に戻します。



05

ワイヤーロックを施錠します。

glafit®

HELP CENTERはこちら

WEB: <https://glafit.com/>

MAIL: support@glafit.com

HELP CENTER: <https://support.glafit.com/hc/ja>

