

SIM有効期限の更新(1)



スマートロックに内蔵されているSIMの有効期限の更新を行う場合、車両詳細画面の

SIM有効期限の更新 から、

SIMの有効期限を延長することができます

SIMの有効期限の更新は期限日の3か月前から可能です。

SIMの有効期限の更新の際は当アプリにクレジットカード情報の登録が必要となります。

4

各機能の解説



SIM有効期限の更新(2)



スマートロックに内蔵されているSIMの有効期限の更新が可能な場合、SIM有効期限の更新画面が表示されます。SIM有効期限の更新画面では更新する期間(1か月,6カ月,1年)を選択する事により、

決済を行い、SIM有効期限を更新する

ボタンが押下可能となり、

決済を行い、SIM有効期限を更新する

をタップする事によってクレジットカードの決済が行われます。
※契約期間中の途中解約はお受けできません。

クレジットカードの決済が無事完了すると、SIM有効期限の更新完了画面が表示されます。

4

各機能の解説

